

Микропаяльник НАККО FX-1002

Микропаяльник НАККО FX-1002

Производитель:

НАККО

Характеристики

Артикул	FX1002-81	FX1002-82
Цена	Под заказ	Под заказ

Описание

Индукционный микропаяльник НАККО FX-1002 используется с паяльной станцией с индукционным разогревом НАККО FX-100, предназначен для упрощения монтажа самых миниатюрных компонентов на плате. Небольшие размеры паяльника FX-1002 и наконечников прекрасно подходят для пайки под микроскопом.

- Микропаяльник НАККО FX-1002 имеет систему высокочастотного индукционного нагрева.
- Совместим с индукционной паяльной станцией НАККО FX-100.
- Подходит для пайки микрочипов и чипов с выводами, расположенными очень близко друг к другу.
- Диаметр основной части жала всего 3 мм, что обеспечивает хороший обзор при работе под микроскопом.
- Система индукционного нагрева обеспечивает заданные температуры. Для паяльника FX-1002 используются наконечники серии T35 двух типов - для температур 350°C или 400°C.
- Не требует калибровки или настройки системы.

Технические характеристики

Микропаяльник	FX-1002
Потребляемая мощность	50 Вт
Диапазон температур	350...400 °C

Сопротивление между заземлением и наконечником	
Потенциал между заземлением и наконечником	
Нагревательный элемент	ИН (индукционный нагрев)
Длина (без кабеля)	166 мм
Длина кабеля	1,3 м
Вес (без кабеля)	21 г

Стандартная комплектация

Комплектация FX1002-81

- Микропаяльник НАККО FX-1002 с желтым рукавом **(без наконечника)**.
- Инструкция по эксплуатации.

Комплектация FX1002-82

- Микропаяльник НАККО FX-1002 с желтым рукавом **(без наконечника)**.
- Рукав зелёный B5180.
- Подставка под паяльник (с чистящей губкой и стружкой) FH800-82BY.
- Термодержатель для замены наконечников B2300.
- Инструкция по эксплуатации.

* Сменные наконечники в комплект не входят и приобретаются отдельно.