

# Паяльная станция НАККО FX-888D

Паяльная станция НАККО FX-888D

## Характеристики

Артикул	FX888D-09BY	FX888D-09BY 36B
Цена	Под заказ	Под заказ

## Описание

Паяльная станция FX-888D от НАККО – обновленная цифровая версия популярной паяльной станции FX-888 с новыми функциями: цифровой калибровки, упрощающей настройку и эксплуатацию; защиты паролем; пятью предустановленными температурными режимами. Станция имеет небольшие размеры и позволяет экономить рабочее пространство.

- Цифровая модель по цене аналоговой
- Режим настройки, режим предварительной установки, функция пароля
- Конструкция с отдельным наконечником обеспечивает отличное соотношение цены/качества
- Возможность замены паяльника для использования в системе N<sub>2</sub>

**Надежные цифровые технологии от НАККО: представляем станцию НАККО FX-888D**

## Высокая производительность

Мощность нагревателя станции FX-888D повышена на 30% выше по сравнению с моделями НАККО 936/937. Станция характеризуется высоким уровнем термического восстановления при использовании наконечников серии T18, обладающих высокой теплопроводностью. Это позволяет снизить температурный режим пайки, минимизировав отрицательное термическое воздействие на компоненты и окисление наконечника, тем самым увеличивая

время его службы.

- **Высокий уровень термического восстановления** До 350°C паяльник нагревается за 20 секунд. При продолжительной работе температура наконечника снижается незначительно.
- **Производительность НАККО FX-888D** По сравнению с другими станциями НАККО FX-888D позволяет снизить время процесса пайки, увеличив тем самым эффективность работы.

## Удобство эксплуатации

- **Экономия места** Компактный прибор размера 100 (ширина) x 120 (длина) мм. Ножки станции расположены как можно ближе к краям корпуса, что повышает устойчивость и снижает риск падения станции.
- **Простота и удобство эксплуатации** Управление станцией осуществляется двумя кнопками: «Up/Вверх» и «Enter/Ввод». Даже если вы не умеете управлять оборудованием, вы сможете легко управлять станцией.
- **Держатель паяльника с полным набором функций** Держатель паяльника одного цвета со станцией и поставляется в наборе. Высокофункциональный держатель не только упрощает работу с паяльником, но и создает визуальную гармонию на рабочем месте.

## Прямая регулировка температуры

Прямая регулировка температуры

Image not found or type unknown

- **Цифровой экран** Цифровой дисплей FX-888D позволяет легко и быстро устанавливать и проверять температуру паяльника.
- **Пароль** Возможность установить пароль, который защитит настройки от нежелательного изменения. Есть возможность защитить настройки, запретив пользователям переключаться в некоторые режимы. Пароль также позволяет выбрать режим использования, подходящий именно вам.
- **Режим предварительной установки** Данная функция очень удобна, когда необходимо установить значение температуры, подходящей для конкретной детали, компонента или формы наконечника. Необходимо просто выбрать необходимое значение температуры из диапазона рабочих температур, заданных заранее. Можно задавать до 5 значений. Режим предварительной установки предохраняет от ошибок и увеличивает производительность.

## Режим предварительной установки

Image not found or type unknown

- **Режим настройки** Настройка температуры\* – это неотъемлемая часть системы контроля качества. Раньше настройка температуры была довольно сложной процедурой, но теперь она проста и позволяет вводить измеренную температуру наконечника.\**Отрегулируйте температуру наконечника в соответствии с установленной рабочей температурой в случае, если появилась разница между двумя этим значениями из-за формы наконечника, замены нагревателя или других факторов.*

## Режим предварительной установки

Image not found or type unknown

Измерение температуры наконечника с помощью специального термометра (НАККО FG-100)

## Газовая система НАККО FX-8802 N<sub>2</sub> (азот)

Газовая система НАККО FX-8802

Image not found or type unknown

Компактная система N<sub>2</sub> экономит пространство. Оснащена функцией уменьшения окисления и функцией предварительного нагрева, что значительно улучшает паяемость.

## Пример конфигурации (Система N<sub>2</sub>)

Пример конфигурации

Image not found or type unknown

*Паяльная станция, держатель паяльника, генератор азота и измеритель расхода азота должны заказываться отдельно.*

## Паяльная станция НАККО FX-8803 с паяльником с ручной подачей припоя

Пример конфигурации (одна ручка, система ручной подачи припоя)

Пример конфигурации (одна ручка, система ручной подачи припоя)

Image not found or type unknown

*Паяльная станция и держатель паяльника должны заказываться отдельно.*

## Горячие щипцы НАККО FX-8804

Пример конфигурации (система горячих щипцов)

Пример конфигурации (система горячих щипцов)

Image not found or type unknown

Паяльная станция, накладка и держатель паяльника должны заказываться отдельно.

## L-образный паяльник НАККО FX-8805

Пример конфигурации (Паяльник L-образной формы)

Пример конфигурации (Паяльник L-образной формы)

Image not found or type unknown

Паяльная станция и держатель паяльника должны заказываться отдельно.

## Как снять нижнюю пластину

Как снять нижнюю пластину	1. Нажмите на блокирующую защелку. <i>Note</i> Нажимайте на защелку сверху. <i>Открыть, если нажать на защелку не прямо, а под наклоном (как показано на рисунке ниже).</i> Нажмите на блокирующую защелку
Откройте базу держателя	2. Откройте базу держателя, нажимая на защелку.
Снимите емкость с отходами припоя	3. Снимите емкость с отходами припоя с нижней пластины.

## Технические характеристики

Наименование модели	НАККО FX-888D
Цвет корпуса	Сине-желтый
Потребляемая мощность	70 Вт
Диапазон температур	50...480 °C

Стабильность температуры	$\pm 1$ °С при температуре режима ожидания
--------------------------	--

### Станция

Выходное напряжение	~26 В
Размеры	100 x 120 x 120 мм (Ш x В x Г)
Масса (без шнура)	1,2 кг

### Паяльник

Потребляемая мощность	65 Вт (26 В)
Сопротивление между наконечником и землей	
Потенциал наконечника относительно земли	
Стандартный наконечник	Форма В (№ Т18-В)
Нагревательный элемент	Керамический
Длина шнура	1,2 м
Общая длина (без шнура)	217 мм (с наконечником формы В)
Масса (без шнура)	46 г (с наконечником формы В)

### Стандартная комплектация

- Паяльная станция FX-888D.
- Паяльник FX-8801 (с наконечником Т18-В).
- Подставка для паяльника (с чистящими губкой и стружкой). Резиновый чистящий ободок продается отдельно.
- Инструкция по эксплуатации.